

ED17319B RETRO  
ED17319W RETRO


電烤箱中文說明書

專業 / 穩穩 / 值得信賴

曜泓國際有限公司  
[www.amica-tw.com](http://www.amica-tw.com)  
產品售服專線 0800-888-570

(11212)

Amica



官網常見問答



YouTube 教學影片

## 親愛的客戶

烤箱出廠前，均經過徹底的安全性及功能性檢查。

使用烤箱前，請仔細閱讀使用說明書。

將說明書妥善保存或下載電子檔，以便隨時查閱！請遵循說明書來操作本產品以防止操作意外及機器故障。



### 注意！

烤箱僅供家庭烹調使用，非一般家庭使用（如營業用）條件下，本公司將視情況調整產品保固範圍。製造代理商保有本設備操作功能之最終解釋權。如有任何疑問請致電售服專線 0800-888-570。

## 安全說明

**警告：**如果沒有成人在旁監督，應避免孩童操作接觸烤箱。兒童及無行為能力之成人，或缺乏足夠經驗者請避免單獨操作本設備。高度建議須由具完整行為能力之成人陪同操作。

在使用過程中及使用後，烤箱內部和加熱管溫度極高，應小心避免觸摸，以免燙傷。並在使用過程中及使用後，從烤箱內部取出烹調食物、烤具或配件時，請謹慎注意操作，避免燙傷危險。

**警告：**不可使用（強酸、強鹼）磨蝕性清潔劑或尖銳的金屬刮刀清潔烤箱門玻璃，因為它們可能會劃傷表面。這可能會導致玻璃破裂。

**警告：**更換烤箱燈泡時，請先關閉總電源開關，確保設備已完全斷電。避免觸電危險。

**燙傷危險！**請小心打開箱門，烤箱內熱蒸氣會散出。當你在烹調中或之後打開烤箱門，請不要倚靠在門上。請注意，高溫的蒸氣會造成燙傷。

- 台灣地區水質偏硬及潮濕型氣候，容易造成（蒸）烤箱設備內部之琺瑯壁及金屬配備產生水垢、水鏽狀態，當發生時，請立即進行保養擦拭以去除表面不當殘留物，否則可能導致嚴重侵蝕。
- 不要將超過 15 公斤重的物品放在打開的烤箱門上。
- 烤箱出現技術故障時，請勿使用，並斷開電源。

## 注意事項

### 電源連接

- 烤箱：電壓 / 頻率 220V/60Hz，安培數 17A 並配備有一個長度 1.5 米電源線與一個插頭。
- 電源配置及連接應由專業人員（建議須具有相關證照）施作。
- 請確認以下細節：
  - 保險絲和電力供應設備（包含電源迴路及插座）應參照本設備之用電規格需求並確保用電負荷安全無虞。
  - 供電配備符合現行國家安全標準和規定
  - 要求的接地系統
  - 插座應預留於容易操作之位置
  - 不適合安裝漏電路器
  - 電源配置需 220V 單向三線路



### 重要！

如果固定電源線損壞，應由製造商或授權的服務經銷商或合格的維修人員更換，以免發生危險。

### 清潔與維護

- 適當的清潔與維護烤箱設備，可維持設備正常運作並延長機器使用年限。
- 在清潔及維護烤箱設備前，請確認烤箱冷卻及關機狀態。
- 建議使用溫水或中性清潔液。
- 清洗過烤箱後，請擦乾水分或啟動風扇加熱行程加速內部乾燥。

### 第一次使用烤箱前

- 取下包裝，清潔烤箱內部。
- 取出烤箱配件，用清水加少許溫和洗滌劑，清洗烤箱配件。
- 室內保持通風或打開窗口。
- 空燒烤箱（選擇強力炙燒加旋風行程，將溫度調整至 250°C，時間 30 分鐘），以去除設備製造過程中產生的污垢及異味！

### 重要！

烤箱連接電源後，LED 燈號閃爍。

應設定現在時間。（見操作）。如果烤箱未設定現在時間，則烤箱無法操作。

電子面板配有傳感器，要啟動傳感器，則須按壓旋鈕至少 1 秒鐘。

傳感器的反應由蜂鳴聲表示，烤箱面板應保持表面清潔以確保操作流暢。

產地：波蘭

製造日期：如機體標示 SN 序號

電壓等級：230V~60Hz

功率等級：max. 3600W / 17A

烤箱尺寸（高 / 寬 / 深）：59,5/59,5/57,0 cm

符合歐盟法規 EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6

本產品自購買日起全機保固一年

## 限用物質含有情況標示說明書

單元（註）	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電子零件（含溫控器、開關、定時器）	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
循環馬達	○	○	○	○	○	○
燈座（含燈）	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (包含：螺絲、固定片、外殼、配件)	○	○	○	○	○	○
配線器具 (包含：端子、熱縮套管、隔熱套管)	○	○	○	○	○	○

備考 1. \*超出 0.1 wt % 及 . \*超出 0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. \*○ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. \*— 係指該項限用物質為排除項目。


## Certificate of Compliance CE

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:


- The Low Voltage Directive 2014/35/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,

and therefore the product has been marked with the CE symbol and the Declaration of Conformity has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

## 操作面板與配備




配件：



淺烤盤

- 旋鈕
- 時間符號
- 廚房鬧鈴符號
- 烘烤開始時間符號
- 烘烤結束時間符號
- LED 燈號

側邊層架



\* 實際配備以原廠實機附贈為主

## ED17319B / W RETRO

### 操作

#### 設定現在時間

- 烤箱第一次通電啟動後， LED 燈號閃爍。
- 順時針或逆時針轉動旋鈕調整時間。
- 時間設定 10 秒後，新設定即自動儲存。

#### 日後調整現在時間：

按壓旋鈕 4 次， LED 燈號閃爍即可調整現在時間。

#### 廚房鬧鈴設定

廚房鬧鈴只可以在沒有設定烘烤過程時間或開啟預約模式的時候啟動，廚房鬧鈴可以被設置為最少 2 分鐘至最多 3 小時。

- 按壓旋鈕 3 次， LED 燈號閃爍。
- 順時針或逆時針轉動旋鈕設定時間。
- 設定完成後，按壓旋鈕 1 次， LED 燈號亮起，時針會迴轉顯示現在時間。
- 設定時間到達到後，烤箱會響起提示音，按壓旋鈕 1 次可停止鬧鈴提示音，並顯示現在時間。

#### 注意！


如果沒有手動停止鬧鈴提示音，聲音提示會持續鳴叫 1 分鐘後自動關閉， LED 燈號會持續閃爍。

## ED17319B / W RETRO


### 操作

#### 行程選擇與操作

- 烤箱配有多旋鈕，設定說明如下：
- 轉動行程選擇旋鈕至所需的行程位置
- 轉動溫度旋鈕至所需的溫度位置



#### T °C



#### 將旋鈕轉動至 “♦” ，即可關閉烤箱

#### 注意！

當選擇任何一種烤箱加熱行程均需由溫度控制旋鈕設定所需溫度，才能啟動烘烤行程。

## ED17319B / W RETRO

### 操作

#### 設定烘烤過程時間

透過烤箱行程選擇旋鈕及溫度控制旋鈕設定需要的烤箱烘烤行程及溫度。

- 按壓旋鈕 2 次， LED 燈號閃爍。
- 順時針或逆時針轉動旋鈕。
- 設定完成後，按壓旋鈕 1 次，烘烤行程啟動。

- LED 燈號亮起，時針會迴轉顯示現在時間。
- 按壓旋鈕 1 次可查看所設定烘烤過程時間。

設定的烹調時間到達時，烤箱將自動斷電關閉，並響起提示音且 LED 燈號會再度閃爍。

- 將烤箱行程選擇跟溫度控制旋鈕，旋轉至 “♦” 關閉位置。
- 按壓旋鈕約 2-3 秒， LED 燈號熄滅，停止提示音且關閉。

#### 取消設定

廚房鬧鈴和自動功能的時間設定可以在任何時間被取消。

- 按壓旋鈕約 2-3 秒取消，所對應的 LED 燈號熄滅。

#### 水自清功能

- 在烤箱底部倒入 250ml 的純水

- 關閉烤箱門
- 將溫度旋鈕調整至 90 °C，行程選擇鈕調整至下火

- 時間設定 30 分鐘

- 水自清完成後，待烤箱內部冷卻再使用乾淨抹布或海綿將烤箱內部擦拭乾淨。亦可使用不含金屬成分的菜瓜布做重點清潔。

#### 預約烘烤結束時間 (預約模式)

- 按壓旋鈕 1 次， LED 燈號閃爍。

- 順時針或逆時針轉動旋鈕，預約烹調開始時間。

- 設定完成後，按壓旋鈕 1 次， LED 燈號閃爍。

- 順時針或逆時針轉動旋鈕，預約烹調結束時間。

- 設定完成後，按壓旋鈕 1 次。

#### 重要！

水自清完成擦拭後，請啟動風扇加熱行程確保內部乾燥，以防止生鏽情形發生。

#### 行程符號指示

## ED17319B / W RETRO

### 操作

#### 3D 立體旋風

後方加熱管 + 旋風風扇對流烘烤，以這種方式加熱可確保食材均勻受熱。

#### 快速預熱

使用上方強力加熱管、後方加熱管及風扇，快速預熱烤箱。

#### 解凍

適合用於蛋糕烘焙。當使用此烘烤行程，可將溫度旋鈕轉至“0”，僅啟用風扇功能，則可冷卻或烤乾烤箱內部及烤盤。

#### 上下火 + 旋風

適合用於蛋糕烘焙。當使用此烘烤行程，可將溫度旋鈕轉至“0”，僅啟用風扇功能，則可冷卻或烤乾烤箱內部及烤盤。

#### 強力炙燒 + 旋風

上方強力加熱管 + 旋風風扇對流烘烤，加速烘烤時間，並帶出食材味道、達到焦脆的效果。

#### 下火 + 旋風 (Pizza 模式)

下方強力加熱管 + 旋風風扇對流烘烤，提高底部溫度，適合用於披薩、濕潤磅蛋糕烘焙。

#### 獨立照明

點亮烤箱內部照明

#### ECO 3D 立體旋風

後方加熱管 + 旋風風扇對流烘烤，此烘烤行程將關閉烤箱內部照明，在烘烤食材時節省能源。

#### 炙燒

適合用於小面積的肉類：牛排、炸肉排、魚類、烤麵包或法蘭克福香腸（建議烘烤時，肉類食材的厚度不要超過 2-3 公分，並在烘烤過程中適時翻面）。

#### 單獨下火

僅由下方加熱管烘烤，例如蛋糕或塔派類從底部烘烤至完成。

#### 上火 + 下火

主要為一般烘焙而設計，適合烘焙糕點、魚類、麵包等（必須先預熱烤箱，使用烤盤時只能放置於單一層架上，無法同時烘烤多層架）。